ACCU-CHEK® Compact Plus

Le système de lecture de la glycémie intégrant un autopiqueur et des bandelettes réactives.

Autocontrôle de la glycémie d'une seule main. Accu-Chek Compact Plus réunit deux étapes de l'autocontrôle de la glycémie en un seul processus simplifié. Le codage automatique et le chargement automatisé des bandelettes réactives rendent l'autocontrôle facile comme un jeu d'enfants.

Avant la première utilisation

1 Mise en place de la cartouche de bandelettes dans l'appareil

- Ouvrez le couvercle du compartiment de la cartouche de bandelettes du lecteur de glycémie.
- Pressez la touche rouge.
- Retirez la cartouche vide et insérez une nouvelle cartouche de bandelettes.
- Le **codage** est effectué **automatiquement.**

2 Préparation de l'autopiqueur

- Retirez le capuchon de l'autopiqueur. Insérez la nouvelle lancette jusqu'au bout dans le support à lancettes. La lancette doit s'enclencher avec un clic audible.
- Dévissez le capuchon protecteur de la lancette.
- Remettez le capuchon de l'autopiqueur.
- Ménagez vos doigts en choisissant la profondeur de ponction optimale!

Autocontrôle de la glycémie d'une seule main!

3 Préparatifs

- Lavez-vous les mains à l'eau tiède et séchez-les soigneusement.
- Allumez le lecteur de glycémie en appuyant sur la touche de démarrage. Une bandelette réactive est chargée automatiquement.

4 Piqûre

- Réglez la profondeur de ponction.
- Armez l'autopiqueur en enfonçant complètement la touche de commande.
- Pressez l'autopiqueur contre le côté latéral de la partie charnue du bout du doigt et appuyez à nouveau sur la touche de contrôle. La lancette est alors déclenchée.
- Alternativement, vous pouvez retirer l'autopiqueur du lecteur de glycémie et l'utiliser comme un autopiqueur séparé habituel.

5 Mesure

- La quantité de sang nécessaire est aspirée automatiquement.
- **Important:** le lecteur de glycémie doit être tenu à la verticale.
- Au bout de 5 secondes déjà, la valeur mesurée est affichée à l'écran.
- La bandelette utilisée est éjectée automatiquement par une nouvelle pression sur la touche de démarrage.
- Chaque cartouche contient 17 bandelettes réactives. Lorsque la dernière bandelette a été utilisée, il vous suffit de changer la cartouche.

Affichage lumineux
Touche mémoire (appel de la mémoire)
Touche de démarrage
Couvercle du compartiment de la cartouche de bandelettes
Cartouche de bandelettes réactives
Bouton d'armement de l'autopiqueur
Touche de paramétrage (heure, date, année)
Autopiqueur
Réglage de la profondeur de piqûre
Capuchon

Pour des informations détaillées, veuillez consulter le mode d'emploi du système Accu-Chek Compact Plus de lecture de la glycémie.

Roche Diagnostics (Suisse) SA
6343 Rotkreuz
www.roche-diagnostics.ch
Hotline 0800 803 303

ACCU-CHEK®

Vivre sa vie. C'est essentiel.

ACCU-CHEK® Compact Plus

Aperçu des principaux symboles et messages d'erreurs.

L'appareil ne peut pas être allumé pour les raisons suivantes :
- Les piles sont épuisées
- Il fait trop froid
- L'appareil est endommagé

Piles
Les piles ne suffisent plus que pour 50 mesures au maximum.
Piles : 2 piles de type AAA

Plage de mesure

- HI : le niveau de mesure est situé au-dessus de la plage de mesure allant jusqu'à 33,3 mmol/L

- LO : le niveau de mesure est inférieur à la plage de mesure commençant à partir de 0,6 mmol/L

Délai d'utilisation de 90 jours

Le délai d'utilisation de 90 jours de la cartouche de bandelettes réactives est dépassé. Les bandelettes sont inutilisables.
Si le symbole de l'horloge manque, cela signifie que l'appareil ne peut pas calculer le délai d'utilisation de 90 jours. Ceci peut se produire pour les raisons suivantes :
- Vous avez inséré une cartouche de bandelettes déjà commencée.
- Vous avez ouvert le compartiment de la cartouche de bandelettes.
- Vous avez eu besoin de plus de 2 minutes pour changer de piles alors qu'une cartouche de bandelettes déjà commencée se trouvait dans l'appareil.

Température
Si le symbole de température apparaît avec la valeur mesurée, la température ambiante a été limite pendant le test. La valeur mesurée ne peut être utilisée qu'à des fins d'orientation globale. Pour un résultat fiable du test, la mesure doit être répétée à une température optimale (entre +10 et +40 °C).

Changement de cartouche
La cartouche de bandelettes réactives qui se trouve dans l'appareil est vide.
Veuillez changer la cartouche.

Aucune cartouche de bandelettes dans l'appareil.
Allumez l'appareil en appuyant sur la touche de démarrage et insérez une nouvelle cartouche.

La cartouche de bandelettes ne tourne pas.
Éteignez l'appareil et retirez la cartouche. Remettez la cartouche en place et fermez le couvercle du compartiment de la cartouche de bandelettes.

La bandelette réactive coince ou la cartouche de bandelettes ne tourne pas.
Éteignez l'appareil, retirez la cartouche de bandelettes, replacez-la dans l'appareil et refermez le couvercle du compartiment à cartouche de bandelettes.

Ce symbole apparaît dans les cas suivants :
- L'optique de mesure est salie ou de l'eau de condensation se trouve dans l'appareil.
- Le sang a été appliqué trop tôt ou en quantité insuffisante. (Le message E 21 peut être affiché alternativement.) N'appliquez le sang que lorsque le symbole de la bandelette réactive et de la mise de sang est affiché.
- Vous avez fortement courbé la bandelette réactive pendant le test.
- Vous avez éteint et rallumé l'appareil tandis que l'ancienne bandelette réactive s'y trouvait encore.
- Vous avez retiré la bandelette réactive de l'appareil avant la mesure.

05138035001 / 11-07 / 9000f

Accu-Chek, votre partenaire pour des solutions performantes en cas de diabète.
Nous vous offrons des solutions complètes ainsi qu'un service d'assistance et d'information individualisé. Appelez simplement nos collaborateurs du service d'assistance téléphonique au numéro vert 0800 803 303 ou visitez nos sites Internet www.roche-diagnostics.ch et www.prisma-online.ch.

Roche
Roche Diagnostics (Suisse) SA
6343 Rotkreuz
www.roche-diagnostics.ch
Hotline 0800 803 303

ACCU-CHEK®
Vivre sa vie. C'est essentiel.